

CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWROT

UWAGA:
REGULACJA POPRZECZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH,
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE Ciepła Z BILANSU DLA DANEGO POKRESZCZENIA
I USTAWIĆ PRĘSIEREN NASTAWY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ Wp. TABELI:

Q _{max} [W]	N _p
0-400	1
400-600	2
600-800	3
800-1150	4
1150-1400	5
1400-1700	6
1700-2200	7
2200-2600	N

